


85313



 **Aufbauanleitung**

 **Building Instructions**

 **notice de montage**

 **montagehandleiding**

 **Montagevejledning**

 **Instrucciones de construcción**

 **Istruzioni per il montaggio**

 **Montážní návod**



**+49 421 38693 33**



Vergleichen Sie zuerst die Material-liste mit Ihrem Paketinhalt! Bitte haben Sie Verständnis, dass Beanstandungen nur im nicht aufgebauten Zustand bearbeitet werden können!



Vergelijk eerst de lijst van materialen met de inhoud van uw pakket! Reclamaties kunnen alleen in behandeling worden genomen zolang de onderdelen nog niet zijn gemonteerd!



Confrontate questa distinta materiali prima con il contenuto del pacchetto! Vi preghiamo di comprendere che eventuali reclami possono essere accolti solo prima del montaggio!



First compare the list of materials with your package contents! Please understand that complaints can be processed in the non-built status only!



Start med at kontrollere materialelisten med indholdet af den leverede pakke! Vi gør venligst opmærksom på at reklamationer kun kan behandles for materialer som ikke er blevet bearbejdet!





Nejprve překontrolujte obsah balení podle materiálového listu! Mějte pochopení pro to, že případnou reklamaci se můžeme zabývat pouze tehdy, když díly nebudou smontované! Za pomoci tohoto seznamu můžete jednotlivé díly přiřadit k montážnímu návodu.




Commencez par comparer la liste du matériel avec le contenu de votre paquet! Sachez que nous traitons uniquement les réclamations concernant le matériel à l'état non monté!




En primer lugar, compare la lista de material con el contenido del paquete. Rogamos entienda que las reclamaciones sólo pueden ser tramitadas antes de montar el objeto!




70 x W1	1340 x 96 x 16 mm	ID 79162
30 x W2	2195 x 96 x 19 mm	ID 65729




1 x W3	2195 x 121 x 38 mm	ID 65733
19 x W4	2231 x 121 x 38 mm	ID 21463
36 x W5	2650 x 121 x 38 mm	ID 65715




16 x W6	660 x 121 x 38 mm	ID 65736
17 x W7	705 x 121 x 38 mm	ID 65737




16 x W8	660 x 121 x 38 mm	ID 65734
16 x W9	705 x 121 x 38 mm	ID 65735




1 x W10	705 x 121 x 38 mm	ID 65738
---------	-------------------	----------




1 x W11	2231 x 121 x 38 mm	ID 21866
---------	--------------------	----------




2 x B1	1920 x 20 x 3 mm	ID 20799
1 x B2	1810 x 90 x 16 mm	ID 71513
1 x B3	2156 x 90 x 16 mm	ID 71514
1 x B4	780 x 36 x 18 mm	ID 65721
2 x B5	800 x 45 x 18 mm	ID 24796
1 x B6	910 x 45 x 18 mm	ID 35734
2 x B7	1809 x 45 x 18 mm	ID 21831
2 x B9	1850 x 45 x 18 mm	ID 26836
3 x B10	2100 x 45 x 18 mm	ID 19547
2 x B11	2159 x 45 x 18 mm	ID 21483
1 x B12	300 x 95 x 18 mm	ID 19130
4 x B13	480 x 95 x 18 mm	ID 20930
4 x B14	565 x 95 x 18 mm	ID 15498
4 x B15	1350 x 95 x 18 mm	ID 21300
8 x B16	1980 x 95 x 18 mm	ID 25758
1 x B17	1227 x 90 x 19 mm	ID 20867
2 x B18	800 x 58 x 28 mm	ID 15493
2 x B19	1120 x 58 x 28 mm	ID 65725
2 x B20	1940 x 58 x 28 mm	ID 15504
6 x B21	1973 x 36 x 36 mm	ID 21826
3 x B22	2345 x 60 x 40 mm	ID 39752
4 x B23	2790 x 60 x 40 mm	ID 28251




2 x G1	2271 x 357 x 38 mm	ID 65730
--------	--------------------	----------




4 x C1	60 x 36 x 36 mm	ID 5512
--------	-----------------	---------




4 x Z1	1350 x 95 x 18 mm	ID 62152
--------	-------------------	----------




1 x P1	2385 x 95 x 54 mm	ID 51528
--------	-------------------	----------




1 x P2	1940 x 95 x 54 mm	ID 15222
--------	-------------------	----------



1 x N1	1839 x 349 x 57 mm	ID 53731
2 x N2	1839 x 918 x 57 mm	ID 21121




1 x E1 | 1820 x 110 x 26 mm | ID 26480



2 x E2 | 555 x 45 x 45 mm | ID 40301


3 x E2 | 1100 x 45 x 45 mm | ID 40302




- Siehe Türpaket
- Opmerking Door Package
- Note Door Package
- Remarque Package porte
- Nota Paquete Puerta
- Nota Door Package
- Poznámka Door balíček




Abbildung ähnlich  
 similar picture




1 x D1 | 1820 x 940 x 38 mm



1 x D1 | ID 26500




1 x | ID 26496




1 x L1 | 1227 x 550 x 90 mm | ID 21763

2 x L2 | 2156 x 550 x 90 mm | ID 52068




1 x E4 | 860 x 512 x 95 mm | ID 65739




1 x A1 | 400 x 95 x 18 mm | ID 27167




2 x T1 | ID 26183



10 m<sup>2</sup> | ID 37962




10m | ID 14025



6 x S1 | ID 14266



3 x S2 | ID 42172



100 x | 4 x 35 mm | ID 3687

350 x | 4 x 40 mm | ID 21925

120 x | 4 x 50 mm | ID 3688

35 x | 4 x 70 mm | ID 3689

25 x | 4,5 x 80 mm | ID 9204

10 x | 6 x 60 mm | ID 14014

20 x | 6 x 80 mm | ID 47558


110 x | 6 x 90 mm | ID 26715




700 x | ID 5621




400 x | ID 3948




2 x | ID 21292




1 x | ID 15979



1 x | ID 86726




2x




01

3x




02




03







2x






04








05












 Leim! Achten Sie auf die gleiche Höhe  
 Glue! Look for the same height  
 Colle! Faites attention à la même hauteur

 Lijm! Besteed aandacht aan de dezelfde hoogte  
 Pegamento! Prestar atención a la misma altura  
 Colla! Prestare attenzione alla stessa altezza


 Klíž! Dávejte pozor na stejnou výšku  
 Lim! Vær opmærksom på samme højde






08



 B 21  
 Leim  
 Colle  
 Glue  
 Lijm  
 Pegamento  
 Colla  
 Klijh  
 Lim


Ø3 mm  4x40  
 192x

Ø5 mm  6x90  
 100x








09








Ø3 mm  4x50  
 10x












Ø3 mm 4x50  
16x


Illustration of the hardware used for assembly: a 3mm diameter drill bit and a 4x50mm screw. The quantity 16x is specified.




16






17




18










22




23











24.1



24.2




24.3




ca 64x

26 2x



Ø3 mm 4x35

16x






27 a

-  Nur bei 9 kW-Ofen
-  Seulement 9 kW chauffe
-  Only 9 kW heater
-  Slechts 9 kW heater
-  Sólo calentador de 9 kW
-  Solo riscaldamento 9 kW
-  Pouze topné těleso 9 kW
-  Kun ved 9 kW ovn

Ø3 mm 4x35

16x





4x





27 b




-  Bei allen anderen Öfen
-  Pour tous les autres fours
-  For all other furnaces
-  Voor alle andere ovens
-  Para todos los otros hornos
-  Per tutti gli altri tipi di forni
-  U všech ostatních pecích
-  Til alle andre ovne


Ø3 mm 4x35

16x























ca 280x




-  Die Eindeckung muss spätestens nach 2 Monaten durch ein geeignetes Produkt ergänzt werden  
 De vervanging mag niet later zijn dan twee maanden aangevuld met een geschikt product  
 The replacement must be no later than two months supplemented by a suitable product  
 Le remplacement ne doit pas être plus tard deux mois complétés par un produit adapté  
 El reemplazo debe ser no más tarde de dos meses complementan con un producto adecuado  
 La sostituzione deve essere entro e non oltre due mesi completate da un prodotto adatto  
 Pokrytí střechy musí být nejpozději po 2 měsících nahrazeno vhodným produktem.  
 Dækket skal suppleres med et egnet produkt senest 2 måneder

 Montage Bitumendachbelag

 Montage de toiture en bitume

 Montage bitumen underpap

 Copertura bituminosa

 Roofing felt installation

 Montage dakvilt

 Montaje de tela asfáltica

 montáž střešní krytiny

### **Achtung, dies ist nur ein Verlegebeispiel!**

Der mitgelieferte Bitumendachbelag dient zur Ersteindeckung und sollte nach 2 Monaten durch ein eigenes Produkt ergänzt werden. Die Anzahl der Bahnen richten sich nach Ihrer Hausgröße. Verbindungen zwischen den Bahnen sind mit einer Überlappung von ca. 10 cm auszuführen. Das Dach ist nicht begehbar. Die Konstruktion ist für eine Gesamtbelastung (Schnee, Wind) und nicht für eine Punktbelastung ausgelegt. Zur Montage empfehlen wir eine bauseitige Abstützung des Daches von unten. Die Abdichtung der Dachflächen zu angrenzenden Bauteilen mit Bitumendichtmasse ist bauseits zu lösen! Sofern es sich um ein Haus mit Satteldach handelt, sollte bei der Verwendung von Dachschindeln keine Voreindeckung mit Dachpappe vorgenommen werden. Hier sollte lediglich an den beiden Traufseiten ein 20 cm breiter Streifen mit Überstand angebracht werden. Bei Häusern mit einem Tonnendach, verlegen Sie bitte einen Bitumenbelag unter die Schindeln. Bei einem Flachdach ist die Verlegung von Dachschindeln nicht möglich!

### **Note! This description is only an example!**

The supplied bitumen roofing is used for initial cover and should be supplemented by a separate product according to customers choice after two months. The number of bitumen strips to be used depends on your actual house size. When joining rolls of roofing felt end to end, the overlap must be approximately 10cm. The roof is not safe to walk on. The roof is designed for a total load (snow, wind) and not for a point load. We recommend you to always support the roof from below during installation. The sealing of the roof surfaces to adjacent components with bitumen sealant has to be effected by the customer! If it is a saddle-roofed house, do not use roofing tiles for roofing. In this case, a 20 cm wide strip of bitumen with overhang should be installed on both sides of the eaves. For houses with a tonne roof, please install a bitumen roofing under the shingles. In the case of a flat roof the laying of roof shingles is not possible!

### **Attention, il s'agit uniquement d'un exemple de pose!**

Le revêtement du toit fournie se comprend comme dotation initiale. Il est donc recommandé de le compléter par un produit de votre choix après 2 mois. Le nombre de bandes de bitume utilisés dépend de la dimension de la maison. La jointure des bandes de bitume doit être réalisée avec un chevauchement de 10 cm. Ne pas marcher sur le toit! La construction est appropriée pour une charge totale (neige, vent) et ne pas une charge ponctuelle sur un point précis. Lors du montage, il vous est recommandé de soutenir le toit d'en dessous. L'imperméabilisation des surfaces de toit aux composants adjacents avec un mastic de bitume doit être effectuée par le client! Lorsque vous utilisez des bardeaux pour couvrir une maison avec un toit à deux versants, ne jamais utiliser toiture en bitume ci-dessous. Pour les maisons avec toit en berceau, poser du carton bitumé sous les bardeaux. Pour les maisons de toit plat de la pose de bardeaux de toiture n'est pas possible!

### **Let op, dit is slechts een montagevoorbeeld!**

De geleverde bitumen dakbedekking wordt gebruikt voor initiële en moet worden aangevuld met een afzonderlijke product na 2 maanden. Het aantal dakviltbanen is afhankelijk van de grootte van uw huis. Verbindingen tussen de stroken uit te voeren met een overlapping van ongeveer 10 cm. Het dak is niet beloopbaar. De constructie is ontworpen voor een totaalbelasting (sneeuw, wind) en niet voor een puntbelasting. Voor de montage adviseren we te voorzien in een zelf aan te brengen steun voor het dak van onderen. De afdichting van de dakoppervlakken van aangrenzende componenten met bitumen afdichtmiddel op te lossen door de klant! Als het gaat om huis met een zadeldak, mag geen Voreindeckung worden gemaakt met dakleer in het gebruik van dakbedekking gordelroos. Hier, moet alleen de twee dakrand zijden een 20cm brede strook dakleer aan te leggen met een overstek. Voor huizen met een dak vat installeer dan een dakleer onder de gordelroos. Met een plat dak leggen shingles is niet mogelijk!

### **Bemærk, dette er kun et monteringsseksempel!**

Den medleverede inddækning tjener kun til midlertidig inddækning og skal senest efter 2 måneder erstattes med et hertil egnet produkt. Antallet af påkrævede ruller af tagbeklædning afhænger af husets faktiske størrelse. Ved sammenføring af tagdækning ruller ende til ende, skal overlappningen være 10 cm. Når du kun bruger 4 baner af tagpap, skal du altid dække den vandrette kantbjælke med rullerne fra begge sider. Taget er ikke sikkert at gå på. Taget er designet til en total belastning (sne, vind) og ikke for en punktbelastning. Vi anbefaler at du altid støtter taget nedenunder under installationen. Tætningen af tagfladerne til vindbrættet i forenderne skal løses af kunden! Når du bruger tagshingles til at inddække et hus med gav/tag, skal du altid bruge underpap tagbeklædningen. Her lægges et 20 cm bredt bånd af tagbeklædning med overlæg på begge sider. Monter altid underpap tagbeklædningen under tagshingles til huse med et buet tag. Ved fladt tag kan tagshingles ikke anvendes!

### **Cuidado, éste es sólo un ejemplo de instalación!**

La cubierta de bitumen suministrado se utiliza para inicial y debe complementarse con un producto separado después de 2 meses. La cantidad de tiras de tela asfáltica depende del tamaño de su caseta. Las juntas de tela en una tira se realizan solapando la tela asfáltica 10 cm. El techo no es transitable. La construcción está preparada para cargas totales (nieve, viento) y no para cargas puntuales. Para el montaje se recomienda apuntalar el techo por debajo. A menos que haya una casa de techo a dos aguas, sin Voreindeckung debe hacerse con tela asfáltica en el uso de tejas para techos. En este caso, sólo los dos aleros partes deben ser de una amplia franja de 20 cm de tela asfáltica que deben colocarse con un voladizo. Para las casas con el techo abovedado y por favor, instale un techo sintió debajo de las tejas. Con un techo plano por el que las tejas no es posible!





### **Attenzione, questo è solo un esempio di posa!**

La copertura bitume fornito è utilizzato per iniziale e deve essere completato da un prodotto separato dopo 2 mesi. La quantità dei rulli di cartone catramato dipende dalle dimensioni della casa. Il concatenamento tra i nastri deve essere effettuata con una sovrapposizione di circa 10 cm. Non salire sul tetto. La costruzione è progettata per un carico diffuso (neve, vento) e non per una concentrazione puntuale del peso. Per il montaggio si consiglia un supporto del tetto con una costruzione posta sotto di esso. Se si dispone di una casa con un tetto a capanna e si desidera utilizzare tegole di copertura, deve essere posato senza fogli di bitume. Qui, un largo 20 cm striscia di bitume deve essere montato esclusivamente ad entrambi i lati della grondaia sporgente 20 cm. Per le case con fogli di bitume per tetti a botte sotto il fuoco di Sant'Antonio da installare. Si prega di non utilizzare il fuoco di Sant'Antonio Dackdeckung con un tetto piatto.


### **Pozor, toto je jen příklad, kterým!**


Dodaný bitumen se používá pro počáteční a by měl být doplněn samostatný produkt po 2 měsících. Počet Dachpappbahnen závisí na velikosti domu. Spojení mezi asfaltem pásu má být provedena s přesahem asi 10 cm. Při použití pouze čtyři běhy ne Firstbahn použití, boční panely s ležel přes hřeben. Střecha není přístupný. Konstrukce je (sníh, vítr) a není určen pro bodové zatížení na celkové zatížení. Pro montáž doporučujeme znovu podporu na místě střechy zespodu. Utěsnění střešních oblastí do podhledů na čelních plochách je na místě řešit! Máte-li dům se sedlovou střechou, je třeba žádné Asfaltové pásy umístěny pod šindele. Zde je 20 cm široký pás střešní plst' je pouze na obou stranách okapového se supernatantem odloženou. Pro rodinné domy s valenou střechou prosím ležel lepenkový pod šindelem. Pro ploché střechy domů pokládka střešních šindelů není možné!







\*

 Nicht im Lieferumfang enthalten! Vor Feuchtigkeit schützen!


 Not included! Protect from moisture!

 Non comprises dans la livraison! Protéger de l'humidité!







 Niet bijgeleverd! Beschermen tegen vocht!

 Ikke inkluderet! Beskyt imod fugt!


 No forman parte del suministro! Protegerlo de la humedad!

 Non incluso! Proteggere dall'umidità!


 V ceně není zahrnuto! Chránit před vlhkostí!





32 1x





33




-  Bündig!
-  Flush!
-  Affleurement!
-  Gelijk!
-  I flugt!
-  Aras!
-  Combacia!
-  Stejný!




34





- Ansicht innen
- View Inside
- Voir à l'intérieur
- Bekijk binnen
- Ver dentro
- Visualizza dentro
- Zobrazit uvnitř
- Se inde



35.1

Ø5 mm 6x80

11x

Ø3 mm 4x40

4x





35.2


Ø5 mm 6x80


7x


Ø3 mm 4x40


4x





 Hier ist die Funktionsweise des Brettes abgebildet. Regeln Sie damit die Abluft nach Ihren eigenen Wünschen.


 Ceci représente le mode de fonctionnement de la planche. Avec elle, réglez l'écoulement de l'air selon vos désirs.


 This figure shows the functional principle of the board. Regulate the exhaust air according to your own wishes.



 Hier is de werking van het plankje afgebeeld. Regel daarmee de luchtafvoer naar eigen wens.


 Aquí está representada la forma de funcionamiento de la tabla. Regule con ello el aire de salida según sus propios deseos.

 Viene illustrato il principio di funzionamento della tavoletta di regolazione della ventilazione. Con essa si può regolare a piacere la ventilazione.



 Zde je zobrazená funkce desky. Regulujte s ní odsávací vzduch dle Vašeho přání.

 Sådant fungerer styret. Brug den til at regulere udstødningsluften efter dine egne ønsker.











Ø3 mm 4x50  
9x














-  Ofenbefestigung
-  oven vaststelling
-  oven fixing
-  fixation four
-  fijación horno
-  fissaggio forno
-  upevňovací trouba
-  ovn fastsættelse









-  Saunahaus ohne Vorraum
-  Saunahuis zonder voorkamer
-  Sauna sans antichambre



-  Sauna Sin antesala
-  Sauna house without anteroom
-  Sauna senza antibagno




-  Saunový dům bez předsíně
-  Sauna hus uden anteroom




-  Saunahaus mit Vorraum
-  Saunahuis met voorkamer
-  Sauna avec antichambre

-  Sauna con antesala
-  Sauna house with anteroom
-  Sauna con antibagno


-  Saunový dům s předsíní
-  Sauna hus med anteroom











01




02





-  Einbau Glastür
-  Installation of glass door
-  Montage porte en verre
-  Montage van de glazen deur

-  Installationsglasdør
-  Montaje de la puerta de cristal
-  Installazione portello di vetro
-  Sauna Instalace dveře




# 01





 Saunätürglas im Türrahmen ausrichten

 Center the glass in the wooden frame


 Bien aligner le verre à vitre





 Lijn het glas uit in het deurframe





 Juster saunaens dørglas i dørkarmen





 Alinee el vidrio en el marco de la puerta









 Allineare il vetro nel telaio della porta





 Skleněná dvířka sauna v zárubně zarovnáni








-  Einbau Glastür
-  Installation of glass door
-  Montage porte en verre
-  Montage van de glazen deur

-  Installationsglasdør
-  Montaje de la puerta de cristal
-  Installazione portello di vetro
-  Sauna Instalace dveře






-  Einbau Glastür
-  Installation of glass door
-  Montage porte en verre
-  Montage van de glazen deur


-  Installationsglasdør
-  Montaje de la puerta de cristal
-  Installazione portello di vetro
-  Sauna Instalace dveře







03








-  Alle Verstell-Excenter müssen in der Glasscheibe die gleiche Grundstellung haben
-  All adjustable eccentrics must have the same basic adjustment in the glass panel
-  Tous les excenteurs de positionnement doivent avoir la même position de base dans la vitre
-  Alle excentrische verstelelementen moeten in dezelfde stand in de glasplaat worden geplaatst
-  Alle justeringsexcenter skal have samme grundlæggende position i glasruden
-  Todos los excéntricos regulables tienen que tener la misma posición base en la hoja de cristal
-  Tutti gli eccentrici di regolazione devono avere la stessa posizione base nella lastra di vetro
-  šechny nastavovací podivínů musí mít stejný základní polohy ve skle






-  Einbau Glastür
-  Installation of glass door
-  Montage porte en verre
-  Montage van de glazen deur



-  Installationsglasdør
-  Montaje de la puerta de cristal
-  Installazione portello di vetro
-  Sauna Instalace dveře











04




05



-  Einbau Glastür
-  Installation of glass door
-  Montage porte en verre
-  Montage van de glazen deur

-  Installationsglasdør
-  Montaje de la puerta de cristal
-  Installazione portello di vetro
-  Sauna Instalace dveře



06

 **Seitenverstellung + Höhenverstellung**

Alle Verstell-Excenter müssen in der Glasscheibe die gleiche Grundstellung haben

 **Lateral adjustment + height adjustment**

All adjustable eccentrics must have the same basic adjustment in the glass panel

 **Positionnement latéral + positionnement hauteur**

Tous les excentreurs de positionnement doivent avoir la même position de base dans la vitre

 **Zijverstelling + hoogteverstelling**

Alle excentrische verstelelementen moeten in dezelfde stand in de glasplaat worden geplaatst

 **Sidejustering + højdejustering**

Alle justeringseksentriske skal have samme grundlæggende position i glasruden

 **Regulación lateral + regulación de la altura**



Todos los excéntricos regulables tienen que tener la misma posición base en la hoja de cristal





 **Regolazione laterale + regolazione dell'altezza**





Tutti gli eccentrici di regolazione devono avere la stessa posizione base nella lastra di vetro

 **Boční nastavení + nastavení výšky**

Všechny nastavovací podivínů musí mít stejný základní polohy ve skle



-  Einbau Glastür
-  Installation of glass door
-  Montage porte en verre
-  Montage van de glazen deur

-  Installationsglasdør
-  Montaje de la puerta de cristal
-  Installazione portello di vetro
-  Sauna Instalace dveře

